

Montering af Alu-peldyserør system



Samling af bæreprøfilerne til ønsket længde med samlebeslag 420142



Tilpas PEL røret så det er 60 mm længere end bæreprøfilen. Og monter slutmuffe eller overgangsmuffe / tee.



Hvis man vil have dyserne til at vende nedad, skal man huske at montere et passende antal bærebeklag 420141. Max 4,1 m mellem ophæng ved dyseanlæg



Montering af dyser. Brug den specielle hultang og tryk derefter dyserne i med dornen. Her er monteret Superdyse opad med ophængsbeslag 420140.



Ved ampelvanding max 2 m mellem ophæng. Ønskes i stedet anlæg med dyser op eller vandret, skal bærebeklaget først monteres når røret hænges op.



Her er Superdyserne monteret vandret.